

<p>vælgelse vaping: under menuen (2) SET, kan du låse eller låse coil og sæt strøm til TC tilstand hvis du vælger at vaping på en TC tilstand, vælger en sub-parameter blandt PUFF, time, AMP til at blive vist på skærmen, aktivere eller deaktivere forvarmings funktion for VW tilstand , vælg TIMEOUT varighed, og aktivere eller deaktivere STEALTH funktion under menuen (3) INFO, kan du tjekke batteris liv og hardware og firmwares versioner. Under alle operationer, simpelt presse +/- knap til at vælg eller justere, og tryk på Fire-knappen en gang for at bekræfte dit valg.</p> <p>3. Efter indstillingerne er færdige, skal du trykke på Fire-knappen en gang for at gå tilbage til hovedmenuen</p> <p>4. Du kan indstille Puff/time counter til nul ved at første gå til submenuen Puff/Time og derefter holde + knappen nede.</p> <p>Justere effekt: I VW-tilstand, kan effekt justeres direkte ved at trykke på +/- knappen. Holdt +/- knappen trykt når til at forage formidte effekt hurtigt. I TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, skal du først til SET-POWER og tryk på +/- for at justere effekt.</p> <p>Justere temperatur: I tilstanden TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), skal du trykke på +/- knappen for at justere temperatur.</p> <p>Held/låse + og - knapper: Holdt + og – knapper trykt samtidigt for at låse eller låse op de to knapper.</p> <p>Garanti Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.</p> <p>Advarsler</p> <ol style="list-style-type: none"> Hold væk fra børn. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin. 	
2	<div> <div>Saurobox</div> <div>Danish</div> </div> <div>Danish</div> <div>Saurobox</div> <div>3</div>

<p>使用上の注意</p> <p>Eleafの製品をお選びいただき、ありがとうございます！正しく使用するようには、使用の前には、このマニュアルを熟読してください。更なる情報が必要になるか、製品やその使用法についての疑問が生じたときは、現地の代理店にご相談になるか、公式ウェブサイトwww.eleafworld.comをご覧ください。</p> <p>詳細をご了解したいの場合、www.eleafworld.com/videoに登録してビデオチュートリアルを参照してください。</p> <p>どのように使う？</p> <p>電源オン/オフ: バッテリーカバーを取り出し、2つの高倍率18650バッテリーをユニットに正しく配置し、最後にバッテリーカバーを元の位置に戻す。バッテリー(L)とバッテリー(R)のバッテリー容量は、それぞれ画面に表示される。</p> <p>注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 安全上の問題があるため、破損したエンクロージャのバッテリーを使用しないように注意してください。 2.5Aより高い連続放電電流を持つ高倍率18650バッテリーを使用していることを確認してください。 正しいモードを選択し、使用前に喫煙器によって電力を適切な範囲に調整してください。 <p>電子煙: デバイスの電源が入っているときは、「スタート」ボタンを押したままに吸い込んでください。</p> <p>充電: USBポートを使用して、壁アダプタまたはコンピュータを使用して18650バッテリーを充電する。又は外付けバッテリー充電器で充電することができます。</p> <p>ファームウェアのアップグレード: USBポートのデータケーブルを介してデバイスをコンピュータに接続し、ファームウェアをアップグレードすることかできる。</p> <p>一般操作:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. デバイスの電源が入っているときは、3次の「火災」ボタンをすばやくクリックしてメインメニューに入る。 2. +/-または「+」ボタンを繰り返し押して、(1)モード、(2)設定、(3)メニュー、(4)終了を選択し、「スタート」ボタンを押して選択内容を確認する。(1)モードメニューの下で、電子煙モードを選択できる。(2)設定メニューの下で、TCモードで霧を吸っていたらTC、コイルをロックまたはロック解除し及びTCモードの電源を設定し、PUFF、TIME、AMPがメインメニューに表示するサブパラメータを選択できる。VWモードのウォームアップ機能をオンまたはオフにして、「TIMEOUT」(タイムアウト)期間を選択して、「STEALTH」(ステルス機能)をオンまたはオフにする。(3)情報メニューの下で、バッテリー 	
1	<div> <div>Saurobox</div> <div>Japanese</div> </div> <div>Japanese</div> <div>Saurobox</div> <div>2</div>

<p>Huomautus käyttöä</p> <p>Kitos kun valitsit Eleaf tuotteen! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit käyttää sitä oikein. Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä paikallisiin edustajiin tai käy verkkosivuiltamme osoitteessa www.eleafworld.com. Ohjausvideo yksityiskohteisemmista ohjeista voi löytää sivustolta www.eleafworld.com/video/.</p> <p>Miten käyttää?</p> <p>Virta päälle/pois päältä: Irrota akunkanta, laita kaksi korkeanopeuden 18650 paristoa oikeasti laitteeseen, lopuksi laita akunkanta takaisin. Akun tasot Akku (L) ja Akku (R) osoitetaan vastaavasti ruuduilla.</p> <p>Huom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Älä käytä paristoa ryytelytyn kuurin, koska se on turvallisuusriskiksiä. 2. Varmista, että käytät korkeanopeuden 18650 paristoa, jonka jatkuva purkausvirta on korkeampi kuin 25A. 3. Ennen käyttöä valitse oikeaa muotoa ja säädä tehontasoa sopivalle alueelle sinun sumuttimen mukaan. <p>Höyrystys: Kun laite on toimittilantleella, pidä palopainiketta ja aloita puhallusta.</p> <p>Lataus: Lataa 18650 paristoa laitteessa kytkemällä seinäpistorasian tai tietokoneeseen USB-kytkimellä, tai ulospistorasialla.</p> <p>Laiteohjelmiston päivityminen: Laiteohjelmistoa voi päivittää kytkemällä laitetta USB-portin läpi tietokoneeseen micro USB-kytkimellä.</p> <p>Yleisiä toimintoja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kun laite on toimittilantleella, päästä valikkojärjestelmään painamalla palopainiketta 3 kertaa peräkkäin nopeasti. 2. Paina + tai – painiketta yksi kerta toistuvasti ja valitse (1) MODE, (2) SET, (3) INFO ja (4) EXIT, sitten paina palopainiketta varmistakseen sinun valintaa. (1) MODE-valikolla voit valita höyrystysmuotoa; (2) SET-valikolla voit aktivoida tai lopettaa käämiä ja asettaa virtaa TC-muodolle. 	
1	<div> <div>Saurobox</div> <div>Finnish</div> </div> <div>Finnish</div> <div>Saurobox</div> <div>2</div>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta. 3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, alkaa niele e-nestettä. <p>Mahdolliset haltavaikutukset</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta. 2. Henkilöiden, jotka saavat haltavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käytävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia. 	
2	<div> <div>Saurobox</div> <div>Finnish</div> </div> <div>Czech</div> <div>Saurobox</div> <div>1</div>

<p>zkontrolovat životnost baterie a verzi hardwaru a firmwaru. Během všech operací jednoduše stiskněte tlačítko +/-, pro pohyb nebo upravu a jedním stisknutím tlačítka požáru potvrďte svou volbu.</p> <p>3. Po dokončení nastavení se přesuňte na (4) EXIT, abyste se vrátili zpět do hlavního rozhraní.</p> <p>4. Můžete resetovat počítadlo Puff / Time na nulu nejprve přesunutím do podmenu Puff / Time a podržením tlačítka +.</p> <p>Nastavení příkonu: v režimu VW lze příkon nastavit přímo stisknutím tlačítka +/- . Podržte tlačítko +/-, abyste rychle zvýšili / snížili příkon. V režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) musíte nejprve přejít na SET-POWER a pak můžete příkon nastavit stisknutím tlačítek +/-.</p> <p>Nastavení teploty: v režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduše stiskněte tlačítko +/- pro zvýšení / snížení nastavení teploty.</p> <p>Zamknutí/odemknutí tlačítka + a -: současně podržte tlačítka + a - pro zamknutí a odemknutí dvou tlačítek.</p> <p>Garance Nejsem zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.</p> <p>Varování</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. 2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekufáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin. <p>Kontraindikace</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním. 2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození. 3. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu. 	
2	<div> <div>Saurobox</div> <div>Czech</div> </div> <div>Czech</div> <div>Saurobox</div> <div>3</div>

<p>Notă de utilizare</p> <p>Multumim că ați ales produsele Eleaf! Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza pentru a-l putea utiliza în mod corect. Dacă aveți nevoie de informații adiționale sau aveți întrebări legate de produs sau de utilizarea acestuia, vă rugăm consultați agenții locale sau vizitați website-ul nostru la: www.eleafour.com.</p> <p>Pentru instrucțiuni mai detaliate, vă rugăm urmăriți video-ul demonstrativ la: www.eleafworld.com/video/.</p> <p>Cum se utilizează?</p> <p>Pornire/oprire: scoateți capacul bateriei, puneți în dispozitiv două baterii 18650 de mare putere și apoi puneți la loc capacul. Nivelul bateriilor (L) și (R) este afișat pe ecran.</p> <p>Notă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru siguranța dvs., aveți grijă să nu folosiți baterii cu carcasa ruptă. 2. Asigurați-vă că utilizați o baterie 18650 de mare putere, cu curent continuu de descărcare peste 25A. 3. Înainte de a utiliza, alegeți modul corect și ajustați puterea la un interval adecvat, în funcție de atomizor. <p>Vapare: țineți apăsat butonul de aprindere pentru a trage un puff, când dispozitivul este pornit.</p> <p>Încărcare: bateriile 18650 se pot încărca în dispozitiv cu adaptorul de priză USB sau la computer ori într-un încărcător extern de baterie.</p> <p>Actualizare firmware: firmware-ul poate fi actualizat prin conectarea dispozitivului la un calculator prin portul USB, prin intermediul unui micro cablu USB.</p> <p>Operare generală:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Când dispozitivul este pornit, apăsați scurt de trei ori butonul de aprindere, pentru a intra în meniul principal. 2. Apăsati butonul + sau – repetat pentru a selecta între (1) MODE, (2) SET, (3) INFO și (4) EXIT, și apăsați butonul de aprindere o dată pentru a confirma alegerea. În meniul (1) MODE, 	
1	<div> <div>Saurobox</div> <div>Romanian</div> </div> <div>Romanian</div> <div>Saurobox</div> <div>2</div>

<p>Contraindicații</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nu încercați să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală. 2. Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora. 3. Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid. <p>Posibile efecte adverse</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență. 2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină. 	
3	<div> <div>Saurobox</div> <div>Romanian</div> </div> <div>Portuguese</div> <div>Saurobox</div> <div>1</div>

<p>CONFIGURAÇÃO. (3) INFO e (4) SAÍDA, e pressione o botão de disparo uma vez para confirmar sua escolha. No menu (1) MOD0, você pode escolher um modo de vaping; sob o menu (2) CONFIGURAÇÃO, você pode bloquear ou desbloquear bobina e definir a potência para o modo TC; sob o menu (3) INFO, você pode verificar a duração da bateria e as versões de hardware e firmware. Durante todas as operações, basta pressionar o botão +/- para mover ou ajustar e pressionar o botão de disparo uma vez para confirmar sua escolha.</p> <p>3. Após a conclusão das configurações, basta mover para (4)SAÍDA para retornar à interface principal.</p> <p>4. Você pode resetar o contador de Sopro/Tempo para zero, primeiro movendo-se para o submenu de Sopro/Tempo e depois mantendo pressionado o botão +.</p> <p>Ajuste de potência: no modo VW, a potência pode ser ajustada diretamente pressionando o botão +/- . Mantenha pressionado o botão +/- para aumentar/diminuir a potência rapidamente. No modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), você precisará primeiro passar para SET-POWER e depois pressionar o botão +/- para ajustar a potência.</p> <p>Ajuste a temperatura: no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), basta pressionar o botão +/- para aumentar/diminuir a temperatura.</p> <p>Botões Bloquear/Desbloquear + e botão -: mantenha pressionado os botões + e - simultaneamente para bloquear e desbloquear os dois botões.</p> <p>Garantia Não respondamos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.</p> <p>Avisos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenha-se fora do alcance das crianças. 	
2	<div> <div>Saurobox</div> <div>Portuguese</div> </div> <div>Portuguese</div> <div>Saurobox</div> <div>3</div>

<p>Mededeling voor de gebruiker</p> <p>Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw lokale leveranciers of naar onze website gaan: www.eleafworld.com.</p> <p>Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructieve video op: www.eleafworld.com/video/.</p> <p>Gebruik:</p> <p>In-/Uitschakelen: verwijder de batterijklep, plaats op de juiste manier twee hogesnelheidsbatterijen 18650 in het apparaat en plaats de batterijklep terug. Het batterijniveau van batterij (L) en batterij (R) worden achtereenvolgens op het display weergegeven.</p> <p>Opmerking:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Gebruik geen batterijen met een gescheurd omhulsel, aangezien dit een veiligheidsgevaar is.</i> 2. <i>Zorg ervoor dat u hogesnelheidsbatterijen 18650 gebruikt, waarvan de ontladstroom hoger is dan 25A.</i> 3. <i>Selecteer de juiste modus en stel het wattage in op een geschikt bereik voor gebruik van uw versuiver.</i> <p>Vaping: houd de vuurknop ingedrukt en inhaleer, wanneer het apparaat is ingeschakeld.</p> <p>Opladen: de 18650-batterijen kunnen in het apparaat worden opgeladen door middel van de USB-poort, via een muuradapter of een computer, of opgeladen met een externe batterijlader.</p> <p>Firmware opwaarderen: de firmware kan worden opgewaardeerd door het apparaat met behulp van een micro-USB-kabel aan te sluiten op de USB-poort van een computer.</p> <p>Algemene bediening:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u drie keer op de snelknop om het hoofdmenu te openen. 2. Druk herhaaldelijk op de "+/-" of "-" knop om te kiezen tussen (1) MODE, (2) SET, (3) INFO en (4) EXIT en druk één keer op de vuurknop om uw keuze te bevestigen. In het (1) MODE-menu kunt u een vaping-modus kiezen; onder het (2) SET-menu, kunt u de spel vergrendelen of ontgrendelen 	
1	<div> <div>Saurobox</div> <div>Dutch</div> </div> <div>Dutch</div> <div>Saurobox</div> <div>2</div>

<p>Contra-indicatie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden. 2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken. 3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik of e-vloeistof niet in te inhaleren. <p>Mogelijke negatieve bijwerkingen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt. 2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken. 	
3	<div> <div>Saurobox</div> <div>Dutch</div> </div> <div>Swedish</div> <div>Saurobox</div> <div>1</div>

<p>på huvudgränssnittet, slå på eller slå av förvarmingsfunktion för VW-läge, väljja TIMEOUT-varaktighet, och aktivera eller avaktivera STEALTH under (3) INFO-meny, får du kontrollera batteriets bruksliv och versioner av hårdvara och firmware. Under alla operationer, enkelt tryck på +/- tangenten för att välja markör eller justera parametar, men tryck på fire-knappen en gång för att bekräfta ditt val.</p> <p>3. När inställningarna är klara, bara flytta markör till (4) EXIT för att gå tillbaka till den huvudsakliga menyn.</p> <p>4. Du får nollställa räkaren av Puff/Tid till genom att först gå till Puff/Time sub-meny och sedan hålla + knappen tryckt.</p> <p>Effektjustering: I VW läget, tryck på upp / ner-pil för att justera effekten. Håll +/- pilen tryckt för att föröka öka/minska effek. I TC läget (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), gå in i SET-Power submenyn och sedan justera effekten med hjälp av upp / ner-pilarna.</p> <p>Temperatursjustering: I TC läget (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), helt enkelt öka/minska temperatursinställningen med hjälp av upp / ner-pilarna.</p> <p>Lås på/av +/- - knapparna: Håll + och – knappen samtidigt för att låsa upp eller av de två knapparna.</p> <p>Garanti Vi har inte ansvar för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.</p> <p>Varningar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Håll enheten utom räckhåll för barn. 2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergeriska mot nikotin. <p>Kontraindikation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada. 2. Lämna inte produkten i högltempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten. 3. Använd inte denna produkt för andra föremål än vejpning och svälj inte e-vätskan. <p>Möjliga negativa verkningar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande. 2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi använde en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin. 	
3	<div> <div>Saurobox</div> <div>Swedish</div> </div> <div>Swedish</div> <div>Saurobox</div> <div>3</div>